



MANUALE ISTRUZIONI MICRONIZZATORE VOLPI M2000

Il Nuovo Micronizzatore VOLPI M2000 è una macchina essenzialmente concepita per applicare DISERBO ASSOLUTO (senza bisogno di diluire il prodotto nell'acqua). M2000 permette di applicare Diserbo puro in situazioni in cui la coltura esige più protezione (piante, colture, vegetali...). Per ottenere una maggiore efficacia, seguite correttamente le istruzioni dell'etichetta del serbatoio. Grazie al suo concetto avanzato, M2000 combina alla perfezione la solidità e la resistenza necessarie in ogni macchina agricola, con un'ergonomia che migliora considerevolmente le condizioni di lavoro dell'operatore; Macchina ad Alto Rendimento per un Diserbo di Grande Qualità.

ACCENSIONE/AVVIAMENTO

- 1) Mettete le pile alcaline modello R-20 (1,5V) nella sede indicata, posizionando il polo positivo verso il davanti ed assicurandovi che il nastro passi sotto le pile.
- 2) Rimuovete il coperchio della bottiglia ROUNDUP senza strappare il sigillo di metallo. Avvitare la bottiglia d'erbicida nella macchina in una posizione verticale, come si vede nel disegno.
- 3) Passate la cinghia attorno alla bottiglia ed agganciatele al gancio di fissaggio
- 4) Mettete la cinghia a tracolla dalla parte della macchina e mettetela in posizione di lavoro (secondo il disegno) per avere un'applicazione più confortevole.
- 5) Mettete la macchina in posizione di lavoro, azionate la leva (A) sul davanti, appoggiate sul blocco (B) ed attendete fino a che il prodotto non inizi ad uscire. Per fermare l'applicazione, sganciate il blocco.
- 6) Prima di iniziare l'applicazione, verificate che il disco sia in posizione orizzontale.

MODO DI UTILIZZO

- 1) Quando il prodotto scende con normalità, avanzate ad una velocità uniforme senza muovere la macchina da una parte e dall'altra.
- 2) Il disco di rotazione deve funzionare in posizione orizzontale e sotto il livello delle foglie di coltura.
- 3) Non applicate in giorni ventosi.

MANUTENZIONE

- 1) **MOLTO IMPORTANTE:** Quando l'applicazione è finita, per evitare la cristallizzazione del prodotto all'interno della macchina e perché l'attrezzatura fornita abbia una lunga durata, svitate la bottiglia del prodotto ed avvitate la bottiglia di risciacquo piena d'acqua. Lavorate con acqua pulita qualche minuto. L'operazione deve essere eseguita dopo ogni utilizzo.
- 2) **MAI** lavare il disco nell'acqua. Lavarlo con uno straccio umido.
- 3) Estrarre le pile alcaline dalla loro sede.

Per quanto non espressamente riportato nel presente manuale far riferimento al libretto del costruttore presente all'interno dell'imballo della macchina, grazie.